

Montageanleitung

Achtung: Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung vor dem Einbau sorgfältig durch.

Vor dem Einbau der Stadur Solorinne sollte eine Abstimmung zwischen Fliesenleger, Installateur und Bauleitung zwecks Koordination der Gewerke erfolgen. Berücksichtigen Sie bei der Installation die unterschiedlichen Höhen von Fertigmaß (inkl. Kleber und Fliese - Oberkante Rostdesign) und Rohmaß mit Fließestrich (ohne Kleber und Fliese - Oberkante Flansch / Rahmen). Die Stadur Solo-Rinne und das gelieferte Zubehör sind vor der Verarbeitung auf Vollständigkeit und Beschädigung zu überprüfen.



1. Nach Untergrundvorbereitung (besenrein) ist die gewünschte und notwendige Höhe, sowie das Achsmaß für die Rinneninstallation zu ermitteln. Die Höhe und Achse ist unter Verwendung der höhen- und seitenverstellbaren Rinnenfüße zu justieren (die Gefällesituation zur Rinne, sowie benötigte Höhe des Ablaufes sind zu beachten).



2. Platzieren des Ablaufes mit gleichzeitigem Anschluss an die Entwässerung, sowie die Schallisolierung der Abflussleitung. Dichtigkeitsprüfung vollziehen.



3. Erstellung des Duschbereiches mittels. z.B. Fließestrich bis zur Oberkante des Flansches / Rahmens. Trocknungszeiten des jeweiligen Herstellers beachten.



4. Flansch / Rahmen und umgebenden Fließestrich mittels alternativer Flächenabdichtung (z.B. Dichtanstrich) gemäß Herstellerangaben behandeln.



5. In die noch nicht ausgetrocknete Flächenabdichtung die mitgelieferte Dichtbahn einbetten.



6. Nochmals den kompletten Duschbereich mit Dichtbahn alternativ abdichten.



7. Nach der angegebenen Trocknungs- / Aushärtezeit des jeweiligen Herstellers kann der gewünschte Oberflächenbelag aufgebracht werden. Die Fuge zwischen Rinnenrahmen und Oberfläche ist mit einem Sanitär-Silikon auszuführen.